

## Allgemein



Die Lebensdauer und Reparaturkosten eines Saxophons werden weitgehend von der Pflege und Behandlung mitbestimmt. Die Verschleissteile beim Saxophon sind vor allem die Polster. Diese können bei lange andauernder Feuchtigkeit aufquellen und dadurch schlecht decken. Auch das Leder wird hart und spröde. Eine gründliche Innenreinigung mit den passenden Durchziehwischern ist daher nach jedem Spielen **sehr wichtig**.

Die Klappen sind einer mechanischen Abnutzung unterworfen und erhalten dadurch Spiel, wodurch ein unangenehmes Geräusch entstehen kann. Mit einer regelmässigen Kontrolle (ca. alle 2 Jahre) können sie grössere Reparaturen längerfristig vermeiden.

Die Blätter sollten in einem passenden Blattetui aufbewahrt werden.

## Bitte beachten

- Alle Teile abnehmen
- Nach Gebrauch Instrument innen gut trockenwischen. S-Bogen und Mundstück auswischen.
- Fingerabdrücke und Handschweiss mit Lappen abreiben.
- Nasse und klebende Polster mit Reinigungspapier reinigen.
- Instrument immer im Koffer aufbewahren.



**NEU**

**JAZZLAB** –  
Kein  
Gewicht  
mehr im  
Nacken

## Das richtige Zubehör



[Durchziehwischer](#) / [Abreiblappen](#) / [Reinigungspapier](#) /

[Korkfett](#) / [Blattetui](#) / [Mechaniköl](#)

